Služby ROM-BIOSu pro obsluhu tiskárny

INT 17h

Služba 00h (AH=0): Tisk znaku

Služba vyšle obsah registru AL na paralelní rozhraní Centronics, jehož číslo je uvedeno v registru DX (0 = LPT1, 1 = LPT2, ...). V registru AH vrací služba stav po provedení operace (viz služba číslo 2).

Služba 01h (AH=1): Inicializace tiskárny

Služba provede inicializaci tiskárny připojené k zařízení specifikovanému v registru DX (0 = LPT1, 1 = LPT2, ...). V registru AH vrací služba stav po provedení operace (viz služba číslo 2).

Služba 02h (AH=2): Získání stavu tiskárny

Služba předá v registru AH stav tiskárny specifikované DX po poslední operaci. Stavová slabika má následující tvar:

Bit	Význam
0	1 ... vypršel časový limit (tiskárna do určité doby neodpověděla)
1–2	nevyužito
3	1 ... tiskárna hlásí chybu
4	0 ... tiskárna je odpojena (off-line)
5	1 ... v tiskárně není založen papír
6	1 ... tiskárna je připravena ke komunikaci
7	0 ... tiskárna je obsazena, off-line nebo v chybě