Oblast dat

Oblast dat (Data Area) začíná v sektoru následujícím bezprostředně za kořenovým adresářem. Příklad umístění oblasti dat je uveden v následující tabulce:

Logické číslo sektoru (číslováno od nuly)		
Disketa 360KB (dec)	Disketa 1,2MB (dec)	Pevný disk 42MB (dec)
12-719	29-2399	197-83520

Přehled služeb ROM-BIOSu pro obsluhu disků

INT 13h

00h	inicializace řadiče	0Bh	zápis se zabezpečením
01h	získání stavu	0Ch	vystavení na válec
02h	čtení sektorů	0Dh	inicializace disku
03h	zápis sektorů	10h	test připravenosti
04h	kontrola sektorů	11h	rekalibrace
05h	formátování stopy	14h	diagnostika řadiče
08h	získání parametrů	15h	získání typu disku
09h	nastavení tabulky disků	16h	zjištění výměny média
0Ah	čtení se zabezpečením	17h	nastavení typu disku

Služby s číslem 08h a vyšším jsou určeny pouze pro pevné disky.