**V/V brána 3FEh: Čtení:** stavový registr modemu:

| Bit | Význam |
|---|---|
| 0 | 1=detekována změna signálu CTS |
| 1 | 1=detekována změna signálu DSR |
| 2 | 1=detekován konec signálu RI |
| 3 | 1=detekována změna na signálu DCD |
| 4 | 1=je aktivní signál CTS |
| 5 | 1=je aktivní signál DSR |
| 6 | 1=je aktivní signál RI |
| 7 | 1=je aktivní signál DCD |

# Ovládání RS-232-C ROM-BIOSem

- ROM-BIOS je připraven obsluhovat 4 rozhraní RS-232-C,
- MS-DOS má ovladače pouze pro COM1 a COM2.

| Adresa | Číslo V/V brány pro zařízení: |
|---|---|
| 0:0400h | COM1 (standardně hodnota 03F8h) |
| 0:0402h | COM2 (standardně hodnota 02F8h) |
| 0:0404h | COM3 |
| 0:0406h | COM4 |

**Přerušení:**

1. RS-232-C ... INT 0Ch (IRQ 4)
2. RS-232-C ... INT 0Bh (IRQ 3).