

One by wacom®

- ① EN Quick start guide
- ② CZ Rychlý průvodce instalací
- ③ SK Rýchly sprievodca inštaláciou



Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later

Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 nebo vyšší, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X 10.6.8 nebo vyšší



Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 alebo vyšší, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 alebo vyšší

Important: You MUST install the driver software for correct pen functionality.
One by Wacom provides only basic navigation functionality without the driver.

Důležité: Pro správnou funkčnost pera MUSÍTE nainstalovat ovládací software.
Bez ovladače nabízí One by Wacom pouze základní navigační funkce.

Dôležité: Pre správnu funkčnosť pera MUSÍTE nainštalovať ovládací softvér.
Bez ovládača ponúka One by Wacom len základné navigačné funkcie.

Package contents
Obsah balení
Obsah balenia



Installing your tablet
Instalace tabletu
Inštalácia tabletu

1. Start your computer and connect to the Internet.
Spustíte počítač a pripojíte jej k internetu.
Spustite počítač a pripojte ho k internetu.



Note


The internet connection is required for important software downloads.
Internetové připojení je nezbytné pro stažení důležitého software.
Internetové pripojenie je nevyhnutné na stiahnutie dôležitého softvéru.

2. Close all open applications.
Zavřete všechny otevřené aplikace.
Zatvorte všetky otvorené aplikácie.


3. Position the tablet for right-handed or left-handed use, as preferred.

Umístěte tablet pro praváka nebo leváka, dle osobních preferencí.

Umiestnite tablet pre praváka alebo ľaváka, podľa osobných preferencií.




4. Connect the USB cable.
Připojte USB kabel.
Pripojte USB kábel.



5. Insert the Installation CD into your computer.

Vložte Instalační CD do svého počítače.

Vložte Inštaláčné CD do svojho počítača.



6. Follow the on-screen prompts.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Note

The latest version of the driver is automatically downloaded and installed to your computer.

Nejaktuálnější verze ovladače se automaticky stáhne a nainstaluje do vašeho počítače.

Najaktuálnejšie verzia ovládača sa automaticky stiahne a nainštaluje do vášho počítača.

User's manual

To read the manual click the

 button

Užívateľská príručka


Pro otevření Užívateľské

příručky klikněte na tlačítko 

Užívateľská príručka

Pre otvorenie Užívateľskej

příručky kliknite na 



Note

The manual will be automatically downloaded if not yet installed.

Pokud jste ji ještě nenainstalovali, příručka se stáhne automaticky.

Ak ste ju ešte nenainštalovali, príručka sa stiahne automaticky.

Register your tablet

Visit our web site at www.wacom.eu/register

Zaregistrujte svůj tablet

Navštivte naše stránky www.wacom.eu/register

Zaregistrujte svoj tablet

Navštivte naše stránky www.wacom.eu/register

Support options

Check the Troubleshooting section in the User's Manual,
or visit our website at <http://www.wacom.eu/contact>

Možnosti podpory

Podívejte se do části Troubleshooting v Uživatelské příručce
nebo navštivte stránku <http://www.wacom.eu/contact>

Možnosti podpory

Pozrite sa do časti Troubleshooting v uživateľskej príručke
alebo navštívte stránku <http://www.wacom.eu/contact>

wacom®

© 2014 Wacom Company, Limited. All rights reserved. All other company or product names are trademarks and/or registered trademarks of the respective company. Modifications and errors excepted.

© 2014 Wacom Company, Limited. Všechna práva vyhrazena. Všechny názvy firem nebo produktů jsou obchodními známkami a/nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Právo změn a chyb vyhrazeny.

© 2014 Wacom Company, Limited. Všetky práva vyhradené. Všetky názvy firem alebo produktov sú obchodnými známkami a / alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Právo zmien a chýb vyhradené.

Pokud máte problém se svým tabletem One by Wacom:

Ak máte problém so svojím tabletom One by Wacom:

Česká republika a Slovensko:

Tel. +420 284 011 211

Fax: +420 284 011 212

E-mail wacom@amsoft.cz

Wacom Europe podpora: +49 (0) 180 500 4398

Wacom Europe podpora: support@wacom.eu