Tabulka scan-kódů (1. část)

Klávesa	Scan kód (hex)	Scan kód (dec)	Klávesa	Scan kód (hex)	Scan kód (dec)
Escape	01	1	F	21	33
! 1	02	2	G	22	34
@ 2	03	3	H	23	35
# 3	04	4	J	24	36
$ 4	05	5	K	25	37
% 5	06	6	L	26	38
^ 6	07	7	: ;	27	39
& 7	08	8	" '	28	40
* 8	09	9	~ `	29	41
(9	0A	10	levý Shift	2A	42
) 0	0B	11	| \	2B	43
_ -	0C	12	Z	2C	44
+ =	0D	13	X	2D	45
Backspace ←	0E	14	C	2E	46
Tab →	0F	15	V	2F	47
Q	10	16	B	30	48
W	11	17	N	31	49
E	12	18	M	32	50
R	13	19	< ,	33	51
T	14	20	> .	34	52
Y	15	21	? /	35	53
U	16	22	pravý Shift	36	54
I	17	23	PrtSc *	37	55
O	18	24	Alt	38	56
P	19	25	␣	39	57
{ [	1A	26	Caps Lock	3A	58
}]	1B	27	F1	3B	59
Enter ↵	1C	28	F2	3C	60
Ctrl	1D	29	F3	3D	61
A	1E	30	F4	3E	62
S	1F	31	F5	3F	63
D	20	32	F6	40	64