Služba 11h (AH=17): Nastavení generátoru znaků $\boxed{\textbf{EGA}}$

AL = 0: Zavedení uživatelem definovaného fontu.

Font lze zavést do několika různých bloků, z nichž každý má kapacitu na celou sadu (tj. 256) znaků.

Do registrů ES:BP zadejte adresu tabulky fontu,

do CX uložte počet znaků v tabulce fontu,

do DX ASCII znak začátku tabulky fontu,

do BL číslo bloku pro zavedení nového fontu

(standardně 0, jinak v intervalu 0 – 3 – nefunguje-li, zkuste blok číslo 4) a

do BH se zadává počet slabik na jeden znak v tabulce fontu

(8 nebo 14 pro zobrazovací jednotku EGA a 16 pro VGA).

AL = 1: Zavedení fontu 8×14 z paměti ROM do bloku určeného registrem BL.

AL = 2: Zavedení fontu 8×8 (drobné písmo) z paměti ROM do bloku určeného registrem BL.

atd.