Tabulka scan-kódů (2. část)

Klávesa	Scan kód (hex)	Scan kód (dec)	Klávesa	Scan kód (hex)	Scan kód (dec)
F7	41	65	5	4C	76
F8	42	66	6 →	4D	77
F9	43	67	+	4E	78
F10	44	68	1 End	4F	79
Num Lock	45	69	2 ↓	50	80
Scroll Lock	46	70	3 PgDn	51	81
7 Home	47	71	0 Ins	52	82
8 ↑	48	72	. Del	53	83
9 PgUp	49	73			
-	4A	74	Na 84 klávesové klávesnici navíc:		
4 ←	4B	75	SysReq	54	84

Na klávesnici AT navíc:

F11	57	87	F12	58	88